

## **Allgemeine Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien für Heckträger und Zubehör**

### **Bitte sorgfältig lesen und befolgen!**

#### **1. Allgemeine Hinweise zur Nutzung**

Diese Hinweise richten sich stets an den Fahrzeugführer. Die Montageanleitung sowie alle Maß- und Sicherheitshinweise sind genau zu beachten, um Unfälle oder Schäden durch falsche Handhabung zu vermeiden. Bei einer Weitergabe des Produkts sind alle Produktbeschreibungen und Anleitungen dem neuen Besitzer auszuhändigen.

#### **2. Montage**

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt für das jeweilige Fahrzeug geeignet ist und das Fahrzeug über eine ausreichend hohe Stützlast verfügt. Kontrollieren Sie mittels der Anleitung, dass alle Teile vorhanden und ordnungsgemäß am Produkt befestigt sind. Die Anhängerkupplung muss vor der Montage entfettet werden. Montieren Sie das Produkt niemals abweichend zu den Angaben in der Montageanleitung. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug über die korrekten Anschlüsse für die Stromversorgung verfügt und die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Schäden. Montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie Beschädigungen entdecken. Funktionen für das automatische Öffnen der Heckklappe sind zu deaktivieren, falls vorhanden. Eine ggf. vorhandene dritte Bremsleuchte darf nicht verdeckt werden. Der Träger ist nicht für Anhängerkupplungen geeignet, die komplett auf Gusseisen oder Aluminium bestehen. Ist der Träger nach der Montage auf der Anhängerkupplung noch immer beweglich, muss die Spannkraft erhöht werden. Prüfen Sie hierfür bitte die Anleitung oder setzen Sie sich mit dem Hersteller oder ihrem Händler in Verbindung. Achten Sie darauf, dass der Träger genügend Abstand zur Auspuffanlage hat. Heiße Abgase aus dem Auspuffrohr könnten den Träger beschädigen.

#### **3. Beladung und Ladungssicherung**

Die maximale Stützlast für das Fahrzeug (Gewicht des Trägers plus Beladung) darf keinesfalls überschritten werden. Ebenso ist die Zuladung des Trägers einzuhalten. Ladung muss gleichmäßig verteilt sowie mit möglichst niedrigem Schwerpunkt platziert werden. Die Ladung darf nur mit dafür geeigneten Gurten gesichert werden (keine elastischen Gurte). Ladung muss sicher und fest fixiert werden. Es dürfen keine Personen oder Tiere mit dem Träger befördert werden.

#### **4. Fahrverhalten & nach der Nutzung**

Montierte Heckträger können das Fahrverhalten beeinflussen, insbesondere bei Beladung. Daher sollte auf Autobahnen eine Geschwindigkeit von maximal 130 km/h nicht überschritten werden. Die Geschwindigkeit ist außerdem an Witterungs- und Straßenverhältnisse anzupassen. Alle Verbindungen und Gurte sollten nach einer kurzen Fahrtstrecke und danach regelmäßig überprüft werden, um eine sichere Befestigung sicherzustellen. Der Träger ist regelmäßig zu reinigen und bewegliche Teile zu pflegen. Besonders nach Winterfahrten oder Fahrten in Küstennähe sollten Salz- und Schmutzablagerungen entfernt werden. Wenn der Träger nicht benötigt wird, sollte er abgebaut werden. Der Träger ist vor dem Einfahren in Waschanlagen ebenfalls zu entfernen. Tempeschwellen sind mit maximal 10 km/h zu überfahren.

#### **6. Haftung und Garantie**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nutzung. Änderungen oder Anpassungen am Produkt sind nicht gestattet, um die Garantieansprüche nicht zu gefährden.

#### **7. Länderspezifische Vorschriften**

Für überstehende Ladung sind geltende gesetzliche Kennzeichnungspflichten zu beachten, insbesondere bei Fahrten ins Ausland. Auch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie Reflektoren oder Warnflaggen sind bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen vorzusehen.

Bei Fragen zur Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.