






	COD.	RIF. WEB	A - A*		D-D* min	C-C* min	Y*	I*	B-B*	mm*
			min	max						
MARLIN	N6-9431	480L	390	950	430	500	610	660	1200	
	N7-9531	680L	570	1150	410	580	570	860	1440	
	N8-92531	400L	200	770	340	470	590	640	990	
	N11-91231	530L	520	1080	550	650	620	660	1490	
CRUB	N18-93431	430L	360	910	420	450	600	630	1100	
KORAL	N19-94031	400L	360	940	360	300	560	680	970	
	N20-94231	480L	300	870	480	500	560	650	1120	
	N21-94131	630L	390	990	520	530	590	730	1230	
	N23	400L	230	800	330	340	620	790	790	
RAYA	N25	480L	485	1125	420	305	560	580÷655	1110	



	COD.	RIF. WEB	A - A*		D-D* min	C-C* min	Y*	I*	B-B*	mm*
			min	max						
MARLIN	N6-9431	480L	230	1110	320	390	610	660	1120	
	N7-9531	680L	410	1310	300	470	570	860	1360	
	N8-92531	400L	40	930	230	360	590	640	920	
	N11-91231	530L	360	1240	440	540	620	660	1420	
TORPEDO	N9-91031	400L	90	1010	340	160	540	590	820	
CRUB	N18-93431	430L	200	1060	300	340	600	630	1020	
KORAL	N19-94031	400L	200	1100	250	190	560	680	890	
	N20-94231	480L	140	1030	370	390	560	650	1040	
	N21-94131	630L	230	1150	410	410	590	730	1150	
	N23	400L	70	960	220	230	620	790	710	
DORY	N22	340L	80	890	210	250	580	600	730	
RAYA	N25	480L	325	1120	350	215	560	580÷655	1010	



	COD.	RIF. WEB	A - A*		D-D* min	C-C* min	Y*	I*	B-B*	mm*
			min	max						
MARLIN	N6-9431	480L	290	1050	380	450	610	660	1150	
	N7-9531	680L	470	1250	360	530	570	860	1360	
	N8-92531	400L	100	870	290	420	590	640	920	
	N11-91231	530L	420	1180	500	600	620	660	1450	
TORPEDO	N9-91031	400L	150	950	400	220	540	610	850	
CRUB	N18-93431	430L	260	1000	360	400	600	630	1050	
KORAL	N19-94031	400L	260	1040	310	250	560	680	920	
	N20-94231	480L	200	970	430	450	560	650	1070	
	N21-94131	630L	290	1090	470	470	590	730	1180	
	N23	400L	130	900	280	290	620	790	740	
DORY	N22	340L	140	830	270	310	580	600	760	
RAYA	N25	480L	435	1185	395	275	560	580÷655	1085	



www.faradworld.it

FARADBOX®

made in Italy

I PESO
GB WEIGHT
F POIDS
G GEWICHT
S PESO
PL CIĘŻAR

MOD.	Kg
N6	16
N7	23
N8	13
N9	13
N11	18

MOD.	Kg
N18	14
N19	12
N20	14
N21	18
N22	11

MOD.	Kg
N23	15
N25	14

I

Montare il box come da istruzioni accluse (aiutarsi con le vignette corrispondenti)

- 1 Larghezza massima barre 80 mm.
- 2 Posizionare le barre alla distanza consigliata minima di 600 mm.
- 3 Verificare che il posizionamento del box non impedisca l'alzata del portellone posteriore dell'autovettura.
- 4 Non aprire contemporaneamente il box da entrambi i lati.
- 5 Carico massimo 75 Kg per autovetture e 90 Kg per caravan (distribuito, non concentrato).
Verificare comunque la portata delle proprie barre portatutto e la portata sul manuale autovettura.
- 6 Verificare che il carico non abbassi il fondo soprattutto in posizione frontale (l'ingresso dell'aria causerebbe la rottura del coperchio).
In caso di brusca frenata verificare che il carico non si sia spostato in avanti causando, per il sovraccarico, l'abbassamento del fondo.
- 7 Verificare che l'altezza del carico non intralci o impedisca la corretta chiusura della serratura o abbassi il fondo del box.
- 8 Fissare il carico con le cinghie (il carico non deve potersi muovere).
- 9 Caricare/scaricare il box in aree parcheggio o lato marciapiede.
- 10 Dopo 25 km di percorrenza ed in caso di frenate brusche controllare il carico, la tensione delle cinghie e il serraggio delle viti.
- 11 Con il box montato non utilizzare lavaggi automatici.
- 12 Non lavare il box con alcool, diluenti o carburanti ma con il comune detersivo per piatti.
- 13 In caso di lunghe soste è opportuno parcheggiare all'ombra.
- 14 In caso di non utilizzo, per risparmio energetico, il box va rimosso e riposto al riparo.
- 15 Velocità massima: come da codice della strada vigente nel paese d'utilizzo, comunque non superare i 130 Km/h.
- 16 Velocità consigliata: 130 km/h.
- 17 Attenzione alle raffiche di vento, soprattutto ridurre la velocità in uscita dalle gallerie.
- 18 Conservare la chiave di scorta nascosta sull'autovettura.
- 19 Il codice chiave, necessario per il reintegro della chiave in caso di smarrimento, va conservato in luogo sicuro.
- 20 Conservare il foglio d'istruzioni per futuri utilizzi.

GB

Mount the roof-box as described in the enclosed instructions (look at the corresponding pictograms)

- 1 Maximum bar width 80 mm
- 2 Position the bars at the minimum distance of 600 mm
- 3 When the roof-box is positioned, check that the hatchback can be easily open
- 4 Do not open both sides of the roof-box simultaneously
- 5 Maximum load 75 kg for cars and 90 kg for caravans (well distributed and not concentrated)
Verify the maximum capacity of the bars
- 6 Check that the load does not bend down the front bottom of the roof-box (the air infiltration could cause the lid breakage).
If the car jerks to a standstill, verify that the load has not moved to the front causing the bend down of the bottom
- 7 Check that the load permits a correct locking of the roof-box and the the front bottom does not bend down
- 8 Fix the load with the belts (the load must not move)
- 9 Load/unload the roof-box in car parks or alongside the pavement
- 10 After approx. 25 km, check the load and the tightness of screws and belts
- 11 When the roof-box is mounted, do not use automatic car washes
- 12 Do not wash the roof-box with alcohol, solvents or fuels
- 13 Park in the shade in case of long breaks
- 14 If not used, remove the roof-box and store it
- 15 Maximum speed: as specified in the highway code in force in the country of use; anyway limit of 130 Km./h
- 16 Recommended speed: 130 km/h
- 17 Pay attention to gusts of wind, particularly when coming out from tunnels
- 18 Keep the spare key hidden in the car
- 19 The key code, required to replace the key if lost, should be kept in a safe place
- 20 Keep the mounting instruction for future use

F

Monter le coffre de toit selon la notice de montage (s'aider avec les pictogrammes)

- 1 Largeur maximum des barrès 80 mm
- 2 Fixer les barres a la distance conseillée minimum de 600 mm
- 3 Une fois positionné, le coffre de toit ne doit pas interférer avec l'ouverture du coffre arrière
- 4 Ne pas ouvrir le coffre des deux cotés en meme temps
- 5 Charge maxi 75 Kg. pour les voitures et 90 Kg pour caravans (charge équilibrée et bien distribuée).
Vérifier la charge admissible des barres de toit et ce indiqué sur le manuel de la voiture
- 6 S'assurer que la charge ne provoque pas l'abaissement frontal du fond. En cas d'un coup de freins, vérifier que le chargement ne soit pas déplacé en avant, pour éviter l'abaissement du fond.
- 7 S'assurer que la hauteur de la charge ne dépasse pas celle du coffre et qu'elle n'en bloque pas la fermeture
- 8 Attacher le chargement avec les sangles (ce dernier doit être absolument bloqué)
- 9 Charge/décharger le coffre dans des aires de stationnement ou côté trottoir
- 10 Au bout de 25 km, contrôler la chargement, le serrage des vis et la tension des sangles
- 11 Une fois le coffre en place, ne pas se rendre à la station de lavages
- 12 Ne pas laver le coffre avec de l'alcool, des diluants ou des carburants
- 13 En cas d'arrêt prolongé, se garer à l'ombre
- 14 En cas de non-utilisation et pour éviter une surconsommation de carburant, retirer le coffre et le ranger à l'abri
- 15 Vitesse maximum: conforme au code de la route en vigueur dans le pays d'utilisation, en tous cas non supérieur à 130 km/h
- 16 Vitesse max recommandée: 130 km/h
- 17 Attention aux rafales de vent, notamment à la sortie des tunnels
- 18 Cacher la clé de réchange dans la voiture
- 19 Garder le code de la clé indispensable pour avoir une autre clé en cas de perte.
- 20 Garder la notice de montage pour toutes consultations futures

D

Montieren Sie die Box, wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben (mit Hilfe der Zeichnungen)

- 1 Max. Breite zwischen den Montagestangen 80 mm
- 2 Die Barren auf eine Entfernung von 600 mm stellen
- 3 Achten Sie beim Anbringen der Box darauf, dass sich die Heckklappe des Fahrzeugs problemlos öffnen lässt
- 4 Öffnen Sie die Box nicht auf beiden Seiten gleichzeitig
- 5 Max Tragfähigkeit 75 Kg für Autos und 90 für caravans (verteilt, nicht an einer Stelle)
Auf die max Tragfähigkeit der Barren Acht geben
- 6 Die Ladung sollte nicht höher als die Box bzw. beim Schließen hinderlich sein (Luft-Eintritt kann eine Deckelbruch verursachen)
Falls eine starke Bremse, die Ladung kontrollieren. Eine Überbelastung kann eine Front-Unterseite Senke der Faradbox verursachen
- 7 Die Ladungshöhe soll eine korrekte Verschulung und eine Front-Unterseite Senke nicht verursachen
- 8 Befestigen Sie die Ladung mit den Riemen (sie darf keinen Bewegungsspielraum haben)
- 9 Be- und entladen Sie die Box auf Parkplätzen oder entlang von Gehwegen
- 10 Kontrollieren Sie nach einer Strecke von 25 Km, dass die Schrauben angezogen und die Riemen gespannt sind
- 11 Fahren Sie nicht mit montierter Box in die Waschanlage
- 12 Waschen Sie die Box nicht mit Alkohol, Verdünnungsmitteln oder Brennstoffen
- 13 Parken Sie bei längeren Aufenthalten im Schatten
- 14 Nehmen Sie die Box bei Nichtbedarf aus Energiespargründen ab und bewahren Sie sie an einem geschützten Ort auf
- 15 Höchstgeschwindigkeit: siehe Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Lands; in jedem Fall max 130 Km/h
- 16 Richtgeschwindigkeit: 130 Km/h
- 17 Vorsicht bei Windböen, hauptsächlich beim Herausfahren aus Tunnels
- 18 Bewahren Sie den Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort im Fahrzeug auf
- 19 Bewahren Sie den Schlüsselcode an einem sicheren Ort auf. Er wird für die Anfertigung des Nachschlüssels im Verlustfall benötigt
- 20 Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf

E

Montar el cofre como se señala en las instrucciones adjuntadas (con la ayuda de los pictogramas correspondientes)


- 1 Ancho máximo de las barras 80 mm.
- 2 Colocar las barras a una distancia mínima de 600 mm.
- 3 Comprobar que la colocación del cofre no impida la subida de la puerta trasera del vehículo.
- 4 No abrir contemporáneamente el cofre por ambos lados.
- 5 Carga máxima 75 Kg para vehículos y 90 Kg para caravanas (distribuido, no concentrado).
Comprobar de todas formas la capacidad de las propias barras y la capacidad en el manual del vehículo.
- 6 Comprobar que la carga no baje el fondo del cofre, sobre todo en la parte frontal (la infiltración del aire provocaría la rotura de la tapa).
En caso de frenado brusco comprobar que la carga no se haya desplazado hacia delante causando, debido a la sobrecarga, la bajada del fondo.
- 7 Comprobar que la altura de la carga no obstaculice o impida el cierre correcto de la cerradura o baje el fondo del cofre.
- 8 Fijar la carga con las correas (la carga no tiene que poder moverse).
- 9 Cargar/descargar el cofre en áreas de aparcamiento o en el lado de la acera.
- 10 Tras 25 km de recorrido o en caso de frenados bruscos controlar la carga, la tensión de las correas y el apriete de los tornillos.
- 11 No utilizar lavados automáticos con el cofre montado.
- 12 No lavar el cofre con alcohol, disolventes o carburante sino con un detergente para platos común.
- 13 En caso de aparcamientos largos es oportuno aparcar a la sombra.
- 14 Hay que quitar el cofre en caso de no utilizarlo.
- 15 Velocidad máxima: como establece el código de circulación vigente en el país de utilización, de todas formas no superar los 130 Km/h.
- 16 Velocidad recomendada: 130 km/h.
- 17 Atención a las ráfagas de viento, sobre todo reducir la velocidad de salida de las galerías.
- 18 Conservar la llave de repuesto escondida en el vehículo.
- 19 El código de la llave ha de conservarse en un lugar seguro, ya que es necesario para reponer la llave en caso de extravío.
- 20 Conservar la hoja de instrucciones para usos futuros.

PL


Zamontować boxu zgodnie z załączoną instrukcją (korzystając z pomocy odpowiednich piktogramów)

- 1 Maksymalna szerokość belek 80 mm.
- 2 Ustawić belki w odległości co najmniej 600 mm.
- 3 Sprawdzić, czy położenie boxu nie utrudnia otwierania tylnych drzwi samochodu.
- 4 Nie otwierać jednocześnie boxu z obu stron.
- 5 Maksymalne obciążenie: 75 kg dla pojazdów samochodowych i 90 kg dla przyczep kempingowych (prawidłowo rozłożone, nie skupione).
Sprawdzić zawsze nośność własnego bagażnika bazowego oraz nośność podaną w instrukcji samochodu osobowego.
- 6 Sprawdzić, czy obciążenie nie powoduje obniżenia dolnej części boxu, zwłaszcza w przedniej jego części, (przenikanie powietrza może powodować pęknięcie pokrywy).
W przypadku nagłego zahamowania pojazdu należy sprawdzić, czy ładunek nie przesuwają się do przodu, powodując obniżenie dna boxu w wyniku przeciążenia.
- 7 Sprawdzić, czy wysokość ładunku nie utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe zamknięcie zamka lub też czy nie powoduje obniżenia dna boxu.
- 8 Przymocować ładunek pasami (nie może się przesuwać).
- 9 Załadować/rozładować box na obszarach parkingowych lub od strony chodnika.
- 10 Po przejechaniu 25 km oraz w przypadku gwałtownego hamowania należy sprawdzić ładunek, napięcie pasów i dokręcenie śrub.
- 11 Nie korzystać z automatycznych myjni samochodowych z zamontowanym boxem.
- 12 Nie myć boxu z zastosowaniem alkoholu, rozpuszczalników lub paliwa; myć zwykłym płynem do naczyń.
- 13 W przypadku długich postojów zalecane jest zaparkowanie samochodu w cieniu.
- 14 Zdjąć boxu w przypadku, kiedy nie będzie on używany.
- 15 Maksymalna prędkość: zgodnie z kodeksem drogowym obowiązującym w kraju, w którym jest używany, a w każdym razie nie przekraczająca 130 Km/h.
- 16 Prędkość zalecana: 130 km/h.
- 17 Uwaga na porywy wiatru, zredukować prędkość podczas wyjazdu z tunelu.
- 18 Przechowywać zapasowy klucz w samochodzie.
- 19 Kod klucza, niezbędny do jego dorobienia w przypadku zgubienia powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu.
- 20 Przechowywać instrukcję obsługi, aby móc ją wykorzystać w przyszłości.


N° 4



N° 2



N° 1








N° 2






















APERTURA - OPENING

CHIUSURA - CLOSING




i







11




12




13




14







15 16



17



18 19 20



I Codice della chiave P Código da chave
 F Code de la clé NL Code van de sleutel
 GB Key code PL Kodem klucza
 D Schlüsselcode H Kulcskód
 E Código de la llave CZ Kód klíče
 RU код ключа

XXXX XX.XX
 <ALC>



IT

L'ingombro del box sull'auto viene a volte sottovalutato; in particolare per quelle vetture già alte (SUV e CAMPER). Ciò può causare colpi inaspettati al coperchio, con strisciature e danni che nel tempo o anche nell'immediato possono comportarne la rottura e quindi al suo inutilizzo.

Per evitare danni di qualsiasi natura, consigliamo di misurare l'altezza totale (auto + box) e di annotarla sull'adesivo sottostante che andrà messo in evidenza sul parabrezza.

GB

It is easy to forget the height of the roof box added to the normal height of the car. This is especially important for MPVs and people carriers. If the overall height of the vehicle is forgotten and the roofbox hits overhanging objects the roofbox may become damaged or cracked. Such shocks can lead to splits in the main section of the roofbox. To prevent this from happening it is advised to measure the total height of the vehicle with the roofbox fitted. The total height should be noted on the enclosed sticker which should be affixed on the windscreen so it is clearly visible to the driver.



FR

L'encombrement du coffre sur le véhicule n'est pas toujours considéré (la hauteur totale de la voiture plus celle du coffre), en particulier sur les SUV et camper. Ceci peut causer des coups inattendus au coffre avec rayures et fissures qui par la suite peuvent causer la rupture de la coque.

Pour éviter tout accident de cette nature, il est conseillé de mesurer l'hauteur totale du véhicule plus le coffre. Noter sur le présent adhésif l'hauteur pour ensuite le coller sur le pare-brise.

D

Manchmal werden die Ausmaße von Auto mit montierter Dachbox unterschätzt; vor allem bei bereits hohe Autos (SUV und Wohnmobile). Das kann unerwartete Schläge auf den Deckel verursachen, mit Kratzer und Schäden die mit der Zeit oder auch unmittelbar zum Bruch führen und die Dachbox unbrauchbar machen. Um jegliche Schäden zu vermeiden, empfehlen wir die gesamte Höhe (Auto und Dachbox) abzumessen, auf dem Aufkleber zu vermerken und diesen auf die Windschutzscheibe anzubringen.



Certificato di Garanzia

FARAD garantisce per 5 anni il prodotto esente da difetti sia di materiale che di lavorazione, fatta eccezione per un'installazione od uso improprio e/o non conforme alle istruzioni accluse.

COPERTURA

Ogni materiale o lavorazione riscontrato difettoso da FARAD entro il termine di garanzia dei 5 anni sarà rimediato senza addebiti per il cliente mediante riparazione o sostituzione (a discrezione di FARAD) delle parti difettose.

Rimangono a carico del cliente i costi di spedizione del prodotto/componente e di fornire prova della data di acquisto mediante presentazione dello scontrino fiscale e/o fattura.

LIMITAZIONI

Questa garanzia non è applicabile e non include ognuna delle seguenti condizioni:

- riparazioni o sostituzioni richieste in conseguenza di incidenti, cattivo uso o trascuratezza, mancanza di ragionevole ed appropriata manutenzione, riparazione effettuate impropriamente, uso di parti di ricambio non originali, alterazioni o modifiche non raccomandate;
- montaggio errato, sovraccarico o utilizzo del box in disaccordo con quanto scritto nelle istruzioni di montaggio di FARAD;
- nessuna garanzia è fornita per difetti causati da errori dell'utente nell'assicurare appropriatamente il carico come raccomandato da FARAD.
- la garanzia in nessun caso si estende a danni al veicolo, al carico, a persone, cose o proprietà.

Per qualsiasi servizio e/o assistenza ai clienti contattare il numero verde **FARAD:**

800 984 229

Warranty Certificate

FARAD warrants to the initial purchaser of each new roof-box, that such product shall be free, under normal use and maintenance, from any defect in material and workmanship for a period of 5 years, subject to the following conditions.

COVERAGE

Any material or workmanship found to be defective by FARAD within the 5 years warranty term will be remedied without charge for parts by repairing or replacing (at FARAD's option) the defective component(s).

The purchaser will be responsible for the cost of returning the component(s)/product(s) and the proof of initial retail purchase date to the place where the product was purchased.

LIMITATIONS

This warranty shall not apply to or include any of the following:

- repair or replacement required as a result of accident, misuse or neglect, lack of reasonable and proper maintenance, repairs improperly done, use of replacement parts not conforming to FARAD specifications, alterations or modifications not recommended;
- overloading, bad mounting or use of the roof-box not in accordance with the written FARAD mounting instructions;
- no warranty is given for defects caused by the users failure to properly secure cargo as recommended by FARAD.

No warranty is given for damages to the user's vehicle, cargo or to any other person or property

FARAD has a customer service to satisfy all customers requests:

info@faradworld.com – Tel. 0039 011 97 10 900